

Funkerweiterung FAZXPA*RTX3 im Standalone Betrieb

Arbeitsablauf:

1. Verbinden Sie das PX8 Ausgangsmodul mit dem Funkmodul RTX3 über den Seriellen Anschluss. Verwenden Sie dafür beim PX8 den linken SERIAL CONNECTORS Anschluss, der rechte Anschluss ist für weitere PX8 Module vorgesehen.
2. Jumper Einstellung:
Wenn Sie nur ein PX8 Modul verwenden, wird der Jumper auf 1 gesetzt (Sprich Ausgang 1 bis 8).
Bei weiteren PX8 Modulen setzen Sie den Jumper wie folgt:
Ausgänge 9 bis 16 = Jumper 2
Ausgänge 17 bis 24 = Jumper 3
Ausgänge 25 bis 32 = Jumper 4
3. Zur Programmierung der Ausgänge schliessen Sie ein AZZEPA*PX8KEY Bedienteil an den RTX3 Empfänger an (PROGRAM CONNECTOR).

Einstieg in Programmierung:

Programmier Taster am RTX3 drücken
[ENTER] Taste am Bedienteil drücken
Installations Code eingeben (Standard: 757575)

Einlernen von Meldern:

Sektion [101] für ersten Funkmelder eingeben ([102] für zweiten, bis zu [132] für 32. Melder)
[2ND]Taste blinkt wenn bei dieser Meldelinie noch kein Funkmelder eingetragen ist.
[ENTER] Taste drücken
Sabotage Schalter des einzulernenden Funkmelders drücken* und los lassen.
*Bei FAREPA*DCTXP2:
Sabotage Schalter öffnen, LED blinken abwarten (ca. 12 Sekunden) und
Sabotage Schalter kurz antippen um Serien Nummer zu übertragen.

Löschen eines Melders:

Sektion [101] für ersten Funkmelder eingeben ([102] für zweiten, bis zu [132] für 32. Melder)
[2ND] Taste drücken
[ENTER] Taste drücken

Ausgangs Puls Zeit:

Sektion [601] für ersten Ausgang eingeben ([602] für zweiten, bis zu [632] für 32. Ausgang)
Zeit in Sekunden eingeben (001 bis 999)

Ausgang mit Melder verknüpfen:

Sektion [501] für ersten Ausgang eingeben ([502] für zweiten, bis zu [532] für 32. Ausgang)
Meldelinien Nummer eingeben. (z.B. 101 für Melder 1, 132 für Melder 32)

Ausgangsstatus:

Sektion [061] für Ausgänge 1 bis 8 eingeben ([062] für Ausgänge 9 bis 16, ...)
EIN = Normal geschlossen (Standard Einstellung)
AUS = Normal geöffnet

Ausgangsstatus:

Sektion [051] für Ausgänge 1 bis 8 eingeben ([052] für Ausgänge 9 bis 16, ...)
EIN = Verzögerung in Minuten
AUS = Verzögerung in Sekunden (Standard Einstellung)