

Anleitung

LTFLZR*D30M, D50M, N30M, N50M



Der Sensor ist mittels acht DIP Schalter konfigurierbar.

Schalter 1 – Dämmerungsschalter

Stellung oben: Betrieb der Leuchte bei Dunkelheit (<30LUX), kein Betrieb bei Tageslicht

Stellung unten: Betrieb auch bei Tageslicht

Schalter 2 – Empfindlichkeit Bewegungsmelder

Stellung oben: Niedrige Empfindlichkeit

Stellung unten: Hohe Empfindlichkeit

Schalter 3 bis 8 - Einschaltdauer

Mit diesen Schaltern wird die Einschaltdauer nach erkannter Bewegung des Strahlers konfiguriert.

Schalter 3: 5 Sekunden

Schalter 4: 30 Sekunden

Schalter 5: 1 Minute

Schalter 6: 3 Minuten

Schalter 7: 5 Minuten

Schalter 8: 8 Minuten



Um einen korrekten Betrieb zu gewähren sollte nur einer der Schalter 3 bis 8 in der ON Position sein.

Beispiel:

Dämmerungsschalter deaktiviert

Hohe Empfindlichkeit

Einschaltdauer 30 Sekunden



Erfassungsbereich des Sensors: horizontal 90 Grad

Reichweite des Sensors: 5m (<22°C)

Empfohlene Montagehöhe: 2m